

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://htc.nt-rt.ru> || hfc@nt-rt.ru

НТС 450

Планетарный шлифовальный станок как для шлифования бетона, так и для подготовки пола



НТС 450 - это планетарная шлифовальная машина с тремя вращающимися в противоположных направлениях шлифовальными головками, что делает ее универсальной шлифовальной машиной, подходящей для множества различных областей применения. Шлифовальный станок можно использовать для всего: от зачистки полов до шлифовки бетона, натурального камня и дерева. Двигатель и шасси можно легко разделить, а шасси можно складывать для облегчения работы и транспортировки. В кофемолке есть даже цифровой счетчик времени.



Начать измельчение одним нажатием кнопки

Кнопка старт / стоп - это все, что вам нужно для начала измельчения.



Разрушение и транспорт

Легко отделить двигатель от шасси, легко сложить и транспортировать.



Следить за часами

Счетчик моточасов показывает, как долго вы полностью шлифовали на станке.



Быстро меняйте инструменты

Система EZchange™ ускоряет смену инструментов и дает вам доступ к широкому спектру инструментов HTC.



Держите пыль от шлифования под контролем

Плавающий кожух для шлифования, который реагирует на неровности пола, означает улучшенное удаление пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Имя	HTC 450	HTC 450	HTC 450	HTC 450	HTC 450
Предмет номер.	967932702	967932701	967932706	967932703	967932705
Длина	1440 мм	1440 мм	1440 мм	1440 мм	1440 мм
Ширина	480 мм	480 мм	480 мм	480 мм	480 мм
Рост	990 мм	990 мм	990 мм	990 мм	990 мм
Масса	109 кг	109 кг	109 кг	109 мм	109 кг
Мощность двигателя	2,2 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт	1,5 кВт	1,1 кВт
Потребляемая мощность	13 А	13 А	13 А	20 А	15 А
Напряжение	1 x 230 В	1 x 230 В	1 x 230 В	1 x 110 В	1 x 110 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	60 Гц
Давление шлифования	59 кг	59 кг	59 кг	59 кг	59 кг
Скорость вращения	705 об / мин	705 об / мин	705 об / мин	470 об / мин	575 об / мин
Диски шлифовальные	3 x 180 мм	3 x 180 мм	3 x 180 мм	3 x 180 мм	3 x 180 мм
Ширина шлифования	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Шлифовальные двигатели	1	1	1	1	1
Рекомендуемые системы пылеудаления	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93