

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://htc.nt-rt.ru> || hfc@nt-rt.ru

Коробка HTC EZwood™

Полный комплект для шлифования дерева



Ящик для шлифования дерева включает алмазные инструменты EZwood™, наждачную бумагу, держатель для шлифования дерева и все необходимое для правильного шлифования дерева. Коробка бывает двух размеров. Один подходит для наших станков с шлифовальными держателями 180 мм, например HTC 420, а другой - для наших станков с держателями для заточки 230 мм, таких как HTC 500, HTC 650, HTC DURATIQ 5 или 6.

Содержание:

НАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ WOOD BOX 180 (593715201)	НАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ WOOD BOX 230 С / Т (593715202)
ЯЩИК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ДЕРЕВА (1 шт.)	ЯЩИК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ДЕРЕВА (1 шт.)
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ELASTIC 180 З (3 шт.)	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ELASTIC 230 З (3 шт.)
ДЕРЖАТЕЛЬ НА ВЕЛКРО 180 ММ НАРУЖНЫЙ (3 шт.)	ДЕРЖАТЕЛЬ VELCRO 230 ММ НАРУЖНЫЙ (3 шт.)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАДОВ 180 MM (3 шт.)	EZ SL 30 WOOD (9 шт.)
EZ SL 30 WOOD (9 шт.)	EZ SL 50 WOOD (9 шт.)
EZ SL 50 WOOD (9 шт.)	ПЕНА 220 MM (3 шт.)
EZ WOOD OILPAD (3 шт.)	ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЕТКА 115 X 40 (1 шт)
ПЕНА 175 MM (3 шт.)	БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО EZWOOD A5 ENG (1 шт.)
ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЕТКА 115 X 40 (1 шт)	
БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО EZWOOD A5 ENG (1 шт.)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://htc.nt-rt.ru> || hfc@nt-rt.ru